


蔬  
果  
清  
洗  
機

Fruit  
and  
Vegetable  
Cleaning  
Machine

說明書 OFW-25041CG



ONE METER



感謝您購買蔬果清洗機，使用前請仔細閱讀操作手冊並特別注意安全事項，正確操作和使用本產品。本產品提供使用者安全及有效的操作方式，請在閱畢後妥善收藏，以便日後參考查詢。



# 目錄


- 安全須知 01
- 操作說明 02
- 清潔和保養 05
- 異常故障與排除 05
- 產品規格 06

# 安全須知

## 注意事項

1. 使用本產品時，請務必仔細閱讀所有使用說明，並遵循安全預防措施以減少火災、觸電和人身傷害或財產損失的風險。
2. 本產品僅供家庭使用，請勿作為商業用途使用。
3. 本產品不預期提供給生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全手使用。
4. 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
5. 請勿在高溫或易燃處使用本產品。
6. 禁止在傾斜的檯面或者不平穩的檯面上進行使用，且不可置於電器上。
7. 本產品充電底座與產品是成對使用，請勿使用其他充電底座進行充電。
8. 使用時請勿使用金屬物體觸碰電極，且請勿在兩電極間插入大頭針、鐵絲、金屬片或其他導電物體，以免造成電源短路。
9. 本產品內置鋰電源，請勿將產品置於高溫環境或火源旁，並請勿將本產品當作一般垃圾丟棄。
10. 產品充電完成後，請將充電器插頭拔除插座。
11. 若產品、無線充電底座或充電線損壞，請聯繫客服人員，請勿自行維修，以免發生危險。
12. 請勿將無線充電座放入水中或其他液體中，以免發生短路和觸電。
13. 在無人使用或者拆裝時電池時、清洗產品前，請先移除產品的電源線，以免發生危險。

## 結構/配件說明



### 燈光報警說明

1. 電量不足：蜂鳴聲響三聲，電解處藍燈熄滅轉為紅燈閃爍後3秒熄滅，立即停止電解輸出，產品停止轉動。
2. 電極片短路：立即停止電解輸出，產品停止轉動，蜂鳴聲響三聲，電解處藍燈與紅燈交替閃爍5秒。
3. 葉輪堵轉：立即停止電解輸出，產品停止轉動，蜂鳴聲響四聲，電解處藍燈與紅燈交替閃爍5秒。

# 操作說明

## 使用方法


1. 使用前請先進行產品充電，建議使用5V/2A的充電連結頭，將USB充電線連結上充電連結頭，並插入家用插座通電。

注意：充電底座不防水，請勿將設備放在水中或置於潮濕環境。




2. 將產品主機輕放置無線感應充電座上，中心對齊後產品即可開始充電。  
充電時按鍵燈為藍燈閃爍。

注意：主機和充電座間不可放置其他異物。



充電狀態

3. 充電完成後，按鍵燈長亮5分鐘後熄滅。



滿電狀態

# 操作說明

- 請注入自來水(淨化器每次約可用於3-8公升水的淨水作業)·請將主機置於家庭常用的洗菜盆或水槽中(可以選用自己喜歡的清洗蔬菜水果容器·不影響使用效果)·保持主機正放·並置於容器底部。

注意：當容器內沒有放置水或者水面沒有淹沒機器的情況下·請不要運轉產品·以免造成產品損壞。



- 關機時請輕按開關按鍵·當按鍵燈亮起·聽到提示聲後·同時電解片處藍色氣氛燈亮起·產品處於運轉狀態·按鍵藍燈長亮；再按一次開關按鍵·產品關機。
- 產品運轉流程結束後·產品將自動關機。產品初始設定為3公升水·當運轉流程結束後·會發出三聲「滴、滴、滴」提示聲·產品將自動關機。



# 清潔與保養

## 使用說明

- 1.請保持電解片清潔，電解片內有異物，將導致產品無法正常運轉。
- 2.有異物掉入機器時，請逆時針旋轉電解蓋打開清洗。
- 3.請用適當寬度的毛刷清洗，保持電解片間沒有異物堵塞。

# 異常故障與排除

當出現任何異常狀況時，請檢查以下說明，若有任何問題，請洽客服中心聯繫。

故障現象	產生原因	處理方法
產品無法充電	沒有在放置規定的環境中進行充電	1.檢查主機是否與無線充電座中心對齊。 2.檢查主機是否在不平穩的檯面上進行充電，且是否有符合說明書內的充電規範要求。 3.充電時，充電底座不可擺放其他金屬

## 技術規格

產品名稱	蔬果清洗機
產品型號	OFW-25041CG
總額定消耗電功率	25W
電池容量	2500mAh
充電規格	5V/2A

# 產品規格

## 限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱：蔬果清洗機

型號（型式）：OFW-25041CG

單元(註)	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr <sup>+6</sup> )	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電芯	○	○	○	○	○	○
電路板	○	○	○	○	○	○
馬達	○	○	○	○	○	○
微型氣泵	○	○	○	○	○	○
塑膠料	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。



請掃描 QR code  
完成保固登錄



感謝您購買本公司產品，若有任何問題  
歡迎撥打客服專線洽詢 02-2298-2300



上洋產業股份有限公司 UP YOUNG CORNERSTONE CORP.

委製商 上洋產業股份有限公司 新北市五股區五權六路39號(新北產業園區)

電話：(02)2298-2300