

無
線
真
空
榨
汁
機

Cordless
vacuum
juicer

說明書

OJE-38041VC (白色)
OJE-38042VC (綠色)
OJE-38053VC (黃色)



ONE METER



感謝您購買無線真空榨汁機，使用前請仔細閱讀操作手冊並特別注意安全事項，正確操作和使用本產品。本產品提供使用者安全及有效的操作方式，請在閱畢後妥善收藏，以便日後參考查詢。



- 安全須知 01
- 操作說明 03
- 異常故障與排除 05
- 產品規格 06



安全須知

注意事項



1. 本產品切勿讓兒童、行動不便、精神上有障礙或不會使用的人獨自操作；老年人和殘障人士以及無使用經驗的人應該在監護和指導下使用。
2. 請確保不會將本產品當成兒童玩具，請放置於兒童觸摸不到的地方使用和保管；並告知兒童本產品不能用於玩耍。
3. 本產品為鋰電池帶動直流馬達運轉，充電器與各類智慧型手機USB充電器通用，建議使用本公司提供的USB電源線將產品完全充電後再使用機器，充電時間至少2小時以上。另外在使用前，請先所有和食品接觸的部分都完全清洗、乾燥後再使用。
4. 關閉機器後，並等待攪拌刀已經完全停轉之後才能轉開杯蓋。
5. 清洗本產品時，需先關閉電源並將充電口膠塞緊後，再進行清洗杯身和主機，且請勿將主機放置在水中清洗，以免水滲入主機損壞電子元件；清洗時須小心謹慎，以免發生危險。
6. 本產品請勿連續運轉超過5次，以免電子零件負荷過大引起發熱，影響產品壽命。
7. 本產品設有過載保護功能，若如因食材尺寸過大等原因導致卡刀，機器將會自動停止運轉進行停機保護；且紅色指示燈將長亮5秒，去除卡刀的食材後可以重新啟動。

安全須知

8. 請勿將本產品主機及零件放入洗碗機內清洗，清潔時設備中不能有水侵入主機內部，以免造成機身損壞。
9. 請勿使用鋼絲絨、研磨性清潔劑或腐蝕性液體進行產品清潔。
10. 本產品為專用鮮榨果汁機，不適合使用絞肉。
11. 吸管插入在主機內或喝水口矽膠塞未塞緊時，請勿倒置產品或啟動本產品，以免發生危險。
12. 在更換附件或接觸運動部件前，需先關掉電源開關並斷開電源，以免發生危險。
13. 進行產品報廢前，需先將產品斷電，並將電池從器具中取出(可使用工具撬開或破壞外殼)，並將電池放入單獨的電池廢棄物垃圾桶內，由專人處理，切勿隨意丟棄電源以免環境汙染。
14. 本產品僅限於家用。若本產品使用不當、用於專業或半專業用途或未按用戶手冊中的說明進行操作，則本產品的保固將會失效，並且對於因此而造成的損失，本公司拒絕承擔任何責任。
15. 初次使用本產品前，先將產品充滿電再使用，並徹底清洗與食物接觸的零件，本產品設有雙重安全保護措施，只有在杯體旋轉到固定對應機身位後才處於待機工作狀態。


操作說明

結構/配件說明



吸管的使用方法：

1. 使用吸管時，將開邊吸管的凹凸扣位扣緊再使用。
2. 清洗時，將開邊吸管凹凸扣拉拆開，便於清洗隱藏在吸管内壁上的果渣。



- ① — 排氣閥
- ② — 上蓋
- ③ — 主機
- ④ — 提手繩
- ⑤ — 主機密封圈
- ⑥ — 攪拌刀
- ⑦ — 攪拌杯
- ⑧ — 杯套
- ⑨ — 吸管
- ⑩ — USB充電線

使用方法



貼心提醒

1. 使用時切勿超過攪拌杯最高水位線，避免造成無法攪打或商品損壞。
2. 使用前，主機與攪拌杯需旋轉至正確位置才啟動機器。

異常故障與排除

當出現任何異常狀況時，請檢查以下說明，若有任何問題，請洽客服中心聯繫。

故障現象	產生原因	處理方法
無法攪拌或使用中停機並有紅燈閃爍	電量不足	請即時充電
使用時停機及紅燈長亮5秒	馬達鎖死	去除卡在刀片上的食材，並重新啟動機器
無法抽真空或使用時停機及藍燈閃爍	產品放置面傾斜	將機器直立
漏水/漏氣	矽膠圈沒有放置正確或者杯身未轉緊	重新裝好矽膠圈，轉緊主機

技術規格

產品名稱	無線真空榨汁機
產品型號	OJE-38041VC/OJE-38042VC OJE-38053VC
產品顏色	白色/綠色/黃色
最大攪拌容量	380ml
產品淨重	560g
產品尺寸	95*87*210mm
總額定消耗電功率	55W
最大真空度	約-45Kpa
充電時間	約3.5小時
輸入電壓	DC 5V/1A
充電端口	TYPE-C

產品規格

限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱：無線真空榨汁機

型號（型式）：OJE-38041VC/OJE-38042VC/OJE-38053VC

單元(註)	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電芯	○	○	○	○	○	○
電路板	○	○	○	○	○	○
馬達	○	○	○	○	○	○
微型氣泵	○	○	○	○	○	○
塑膠料	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。

保固事項說明

- 本公司提供小家電產品一年主機保固，保固期之外故障仍可維修，將收取維修費。
- 因使用不當、自行拆修...等人為因素所造成之故障，不在保固範圍。
- 如需維修服務，可先聯繫客服並將產品妥善包裝後，寄至本公司維修處，維修完成後將由公司寄回。
建議您保留並使用產品原包裝以利裝箱運送。
- 本公司不提供現場收件及維修服務。
- 不適當用途或未遵守本說明書的使用規範而引起故障，此等故障損壞不在保固之列。
- 各類產品之配件與消耗性零件不在保固範圍內，若需更換配件可與客服聯繫購買更換。
- 本公司對各產品均訂有零件更換保證期限，超過期限時本公司將儘量以現行生產產品類似之零件代用修理，如無法代用尚請包涵見諒。
- 以上如有未詳盡之處，將由本公司保有最終解釋及決定權。

如需維修，請於上班時間聯絡one-meter客服專線02-2298-2300；或透過LINE線上客服詢問：@811jttaa

請掃描 QR code
完成保固登錄



機號：請見機身上標示

感謝您購買本公司產品，若有任何問題
歡迎撥打客服專線洽詢 02-2298-2300



上洋產業股份有限公司 UP YOUNG CORNERSTONE CORP.

進口/委製商 上洋產業股份有限公司 新北市五股區五權六路39號(新北產業園區)

電話：(02)2298-2300 網址：www.onemeter.com.tw